
acoutech design

Nettoyage et entretien de nos solutions acoustiques

La maille du textile qui habille nos produits design le rend extrêmement résistant. Un entretien régulier permet de préserver la luminosité du textile, tandis que le nettoyage consiste principalement à éliminer la poussière ou les taches. Selon le type de salissure, veuillez suivre les instructions suivantes :

1. Entretien usuel



	À l'aide d'une brosse souple ou
	Aspirer la totalité de la surface textile

2. Entretien des taches et salissures

a) Liquides aqueux (thé, café, vin, etc.)

	Aspirer soigneusement la zone tachée
	Humidifier la tache avec un chiffon propre imbibé d'eau claire, puis tamponner avec un autre chiffon absorbant (si la tache persiste, utiliser de l'eau savonneuse)
	Vaporiser abondamment la tache avec de l'eau froide (si la tache ne disparaît pas, utiliser une solution d'eau savonneuse à la place de l'eau).
	Traiter la zone tachée à l'aide d'une brosse douce.
	Laisser sécher à température ambiante.


b) Liquides huileux (huiles végétales, huile moteur, cosmétiques, etc.)

	Tamponner délicatement la tache à l'aide d'un chiffon imbibé d'un solvant doux pour nettoyage à sec (par ex. de l'essence de nettoyage). Utiliser à chaque tamponnement une partie propre du chiffon afin d'éviter toute nouvelle contamination.
ou	Vaporiser directement un peu d'essence de nettoyage sur la tache, puis la tamponner avec un chiffon propre et sec.
	Traiter la zone tachée à l'aide d'une brosse douce.
	Si disponible, traiter la tache à l'aide d'un injecteur-extracteur (par ex. Kärcher Puzzi 10/1 Edition).
	Laisser sécher à température ambiante.
	Tamponner délicatement la tache à l'aide d'un chiffon imbibé d'un solvant doux pour nettoyage à sec (par ex. de l'essence de nettoyage). Utiliser à chaque tamponnement une partie propre du chiffon afin d'éviter toute nouvelle contamination.





c) Substances semi-solides / taches solides

	retirer délicatement les résidus secs de la tache à l'aide d'une spatule.
Traiter ensuite la tache conformément aux instructions du point b) « Liquides huileux ».	

d) Taches contenant des colorants (surligneurs, stylo, encre, etc.)

	tamponner délicatement la tache à l'aide d'un chiffon imbibé d'un solvant doux pour nettoyage à sec (par ex. de l'essence de nettoyage). Utiliser à chaque tamponnement une partie propre du chiffon afin d'éviter toute nouvelle contamination.
ou	
	Vaporiser abondamment la tache avec de l'eau froide (si la tache ne disparaît pas, utiliser une solution d'eau savonneuse ou de l'essence de nettoyage à la place de l'eau).
	Traiter la zone tachée à l'aide d'une brosse douce.
	Si disponible, traiter la tache à l'aide d'un injecteur-extracteur (par ex. Kärcher Puzzi 10/1 Edition).
	Laisser sécher à température ambiante.

e) Salissures très importantes

	Brosser délicatement la surface textile à l'aide d'une brosse douce ou l'aspirer.
	Retirer la housse textile du produit (STEREO, coussins et cubes ABSO, STRATO).
	Vaporiser un nettoyant spécial pour textiles sur la tache.
	Traiter la tache à l'aide d'une brosse douce, en procédant de l'extérieur vers le centre.
	Laver la housse textile en machine à 40 °C, avec un programme délicat ou à basse température.
	Ne pas essorer. Remettre la housse humide en forme, puis la laisser sécher à l'air libre afin d'éviter la formation de plis.
	Si des plis subsistent malgré tout, recouvrir le textile d'un chiffon humide et le repasser à température modérée. Ne jamais mettre le fer à repasser en contact direct avec le textile.

CONSEILS PRATIQUES

Afin d'éviter la formation d'auréoles, toujours tamponner la tache de l'extérieur vers le centre et accélérer le séchage à l'aide d'un sèche-cheveux.

NE PAS laver les textiles imprimés en machine !