


acoutech design

Pulizia e cura delle nostre soluzioni acustiche




La trama del tessuto che riveste i nostri prodotti design lo rende estremamente resistente. Una cura regolare permette di preservare la brillantezza del tessuto, mentre la pulizia consiste principalmente nell'eliminazione di polvere o macchie. A seconda del tipo di sporco, seguire le istruzioni seguenti:

1. Cura ordinaria



	Spazzolare la superficie tessile con una spazzola morbida oppur
	Aspirarla con un aspirapolvere.

2. Trattamento di macchie e sporco

a) Liquidi acquosi (tè, caffè, vino, ecc.)

	Aspirare accuratamente la zona macchiata.
	Inumidire la macchia con un panno pulito imbevuto di acqua pulita, quindi tamponare con un altro panno assorbente (se la macchia persiste, utilizzare acqua saponata).
	Spruzzare abbondantemente la macchia con acqua fredda (se la macchia non scompare, utilizzare una soluzione di acqua saponata al posto dell'acqua).
	Trattare la zona macchiata con una spazzola morbida.
	Lasciare asciugare a temperatura ambiente.


b) Liquidi oleosi (oli vegetali, olio motore, cosmetici, ecc.)

	Tamponare delicatamente la macchia con un panno imbevuto di un solvente delicato per lavaggio a secco (ad es. benzina detergente). Utilizzare a ogni tamponamento una parte pulita del panno per evitare una nuova contaminazione.
	Spruzzare direttamente una piccola quantità di benzina detergente sulla macchia, quindi tamponare con un panno pulito e asciutto.
	Trattare la zona macchiata con una spazzola morbida.
	Se disponibile, trattare la macchia con un apparecchio a iniezione-estrazione (ad es. Kärcher Puzzi 10/1 Edition).
	Lasciare asciugare a temperatura ambiente.





c) Sostanze semisolide / macchie solide

	Rimuovere delicatamente i residui secchi della macchia con una spatola.
Trattare quindi la macchia secondo le istruzioni del punto b) «Liquidi oleosi».	

d) Macchie contenenti coloranti (evidenziatori, penna, inchiostro, ecc.)

	Tamponare delicatamente la macchia con un panno imbevuto di un solvente delicato per lavaggio a secco (ad es. benzina detergente). Utilizzare a ogni tamponamento una parte pulita del panno per evitare una nuova contaminazione.
o	
	Spruzzare abbondantemente la macchia con acqua fredda (se la macchia non scompare, utilizzare una soluzione di acqua saponata o benzina detergente al posto dell'acqua).
	Trattare la zona macchiata con una spazzola morbida.
	Se disponibile, trattare la macchia con un apparecchio a iniezione-estrazione (ad es. Kärcher Puzzi 10/1 Edition).
	Lasciare asciugare a temperatura ambiente.

e) Sporco molto intenso

	Spazzolare delicatamente la superficie tessile con una spazzola morbida oppure aspirarla.
	Rimuovere il rivestimento tessile dal prodotto (STEREO, cuscini e cubi ABSO, STRATO).
	Spruzzare sulla macchia un detergente speciale per tessuti.
	Trattare la macchia con una spazzola morbida, procedendo dall'esterno verso il centro.
	Lavare il rivestimento tessile in lavatrice a 40 °C, con un programma delicato o a bassa temperatura.
	Non centrifugare. Rimettere in forma il rivestimento ancora umido e lasciarlo asciugare all'aria per evitare la formazione di pieghe.
	Se rimangono comunque delle pieghe, coprire il tessuto con un panno umido e stirare a temperatura moderata. Non mettere mai il ferro da stiro direttamente a contatto con il tessuto.

CONSIGLI PRATICI

Per evitare la formazione di aloni, tamponare sempre la macchia dall'esterno verso il centro e accelerare l'asciugatura con un asciugacapelli.

NON lavare i tessuti stampati in lavatrice!