acoutech design

Nettoyage et entretien de nos solutions acoustiques

La maille du textile qui habille nos produits design le rend extrêmement résistant. Un entretien régulier permet de préserver la luminosité du textile, tandis que le nettoyage consiste principalement à éliminer la poussière ou les taches. Selon le type de salissure, veuillez suivre les instructions suivantes :

1. Généralités

- Enlever la poussière avec un aspirateur ou une brosse douce
- Tamponner les liquides avec un chiffon ou une éponge propre et absorbante
- Enlever immédiatement la saleté ou les taches avant qu'elles ne sèchent et deviennent plus difficiles à éliminer

2. Taches tenaces

a) Liquides aqueux (thé, café, vin, etc.)

- Aspirer soigneusement la zone tachée
- Humidifier la tache avec un chiffon propre imbibé d'eau claire, puis tamponner avec un autre chiffon absorbant
- Si la tache persiste, utiliser de l'eau savonneuse

b) Liquides gras (huiles végétales, huile moteur, cosmétiques, etc.)

- Tamponner délicatement avec un chiffon imprégné d'un solvant doux pour nettoyage à sec (par exemple essence F)
- Utiliser à chaque fois une zone propre du chiffon pour éviter de répandre la tache

c) Substances semi-solides (beurre, ketchup, etc.)

- Gratter doucement les résidus secs avec une spatule
- Procéder comme pour les liquides gras (voir point b)

d) Taches contenant des colorants (surligneurs, stylo, encre, etc.)

- Tamponner doucement la tache avec un solvant (par exemple essence F)
- Utiliser une zone propre du chiffon ou de l'éponge pour chaque tamponnage

e) Salissures très importantes

- Dépoussiérer soigneusement la surface textile
- Laver en machine en programme délicat ou basse température – ne pas essorer !
- Remettre en forme et laisser sécher à l'air libre pour éviter les plis
- Si des plis persistent, recouvrir le textile d'un linge humide et repasser à température modérée – ne jamais mettre en contact direct avec le fer !

👉 CONSEILS PRATIQUES

Pour éviter les auréoles, toujours tamponner de l'extérieur vers l'intérieur de la tache et accélérer le séchage au sèche-cheveux.